



ELBL_V04

x23 Zasilanie czujek AI6
 x24 Zasilanie czujek AI5

Uwaga:
 Można stosować kontaktrony Satel NC
 Jeżeli na jednej linii ma być więcej niż 1 kontaktron
 to należy je łączyć szeregowo jak niżej:



Title Schemat montażowy 04		
Author Sławomir Binder		
File schematy montażowe\V04\V04_Sch mont 04.dsn	Document	
Revision 1.0	Date	Sheets 1 of 1